




## ما هو جهاز كروم بوك Chromebook ؟

جهاز كروم بوك Chromebook هو جهاز كمبيوتر محمول يسمح لك باستخدام متصفح الإنترنت Chrome للوصول إلى أي شيء على الموقع الإلكتروني، وتطبيقات G Suite مثل المستندات، و Drive ، و Google Classroom. يمكنك تسجيل الدخول إلى هذا الجهاز باستخدام حساب @ philasd.org الخاص بك للتواصل مع معلميك من خلال Google Classroom والوصول إلى عملك الدراسي.




جهاز مستند إلى cloud ، لا يحتوي جهاز Chromebook على محرك أقراص ثابتة ، وبالتالي لا يتطلب أنظمة تشغيل Windows أو iOS أو برامج مثبتة للعمل. بمجرد توصيل جهازك بالإنترنت، ستتمكن من البدء!

## كيفية تنشيط جهازك




**الخطوة 1** → قم بتنشيط جهاز Chromebook بالضغط على زر الطاقة في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح (انظر أعلاه). يجب أن تتأكد من أن شاشة الجهاز مضاءة كما هو موضح على اليسار.

**الخطوة 2** → اختر "Let's Go"



**الخطوة 3** → اختر شبكة WiFi الخاصة بك من قائمة الشبكات المحلية المتاحة. بمجرد تحديد شبكة ، سيطلب منك إدخال كلمة مرور الأمان.

**الخطوة 4** → اضغط على "Connect"



**الخطوة 5** ← وافق على شروط نظام التشغيل Google Chrome بالضغط على "قبول ومتابعة"

**الخطوة 6** → قم بتسجيل الدخول إلى حساب المنطقة التعليمية الخاصة بك



اسمح للجهاز بالتنشيط  
والتحقق من وجود تحديثات



بإدخال @philasd.org  
{الرقم التعريفي طالب}



بإدخال كلمة المرور



قم بتسجيل الدخول إلى SSO  
باستخدام الرقم التعريفي للطالب  
وكلمة المرور (لا تقم بتضمين @  
philasd.org )


## تسجيل الدخول باستخدام Chromebook بعد التنشيط

**الخطوة 1** ← قم بتشغيل جهاز **Chromebook** بالضغط على زر الطاقة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح. من المفترض أن ترى شاشة تدعوك إلى تسجيل الدخول إلى جهاز **Chromebook** (كما هو موضح على اليسار)


**الخطوة 2** → أدخل اسم المستخدم الخاص بك (معرف الطالب #)

**الخطوة 3** → أدخل كلمة مرور مدرستك

**الخطوة 4** → انقر على "Sign in"



**ملاحظة إضافية** → إذا تلقيت خطأ اتصال اللاسلكي *wireless connection error* ، يرجى التأكد من اختيار الشبكة المنزلية الخاصة بك.



## إضافة شبكات Wi-Fi

إذا قمت بتسجيل الدخول بنجاح إلى حسابك ولكنك بحاجة إلى إضافة شبكة Wi-Fi الخاصة بك ، فستظهر لك هذه الرسالة عند تنشيط

متصفح Chrome. اتبع الخطوات أدناه لإضافة شبكتك المنزلية. يرجى ملاحظة أنك ستحتاج إلى SSID (أو اسم)

الشبكة التي تريد الانضمام إليها ، وكلمة المرور لهذه الشبكة للوصول إليها.


## تسجيل الدخول إلى StudentNet

**الخطوة 1** → الوصول إلى متصفح الإنترنت الخاص بك

**الخطوة 2** → أدخل اسم المستخدم الخاص بك (الرقم التعريفي للطالب/#/Student ID)


**الخطوة 3** → أدخل كلمة مرور مدرستك

**الخطوة 4** → انقر على "Sign in"



## الوصول إلى الموارد و Google Classroom في Infinite Campus

بمجرد تسجيل الدخول ، حدد "مركز الرسائل" "Message Center" من القائمة على الجانب الأيسر من الشاشة. من هنا ، ستتمكن من الوصول إلى لوحة تشغيل الطلاب the Student Launchpad ، والتطبيقات ، والكتب المدرسية عبر الإنترنت ، وتطبيقات G Suite مثل Drive ، والمستندات ، و Google Classroom .



## كيفية الوصول إلى Chrome والتنقل عبر سطح مكتب Chromebook

عند النظر إلى سطح مكتب Chromebook ، هناك ثلاث مناطق رئيسية يحتاج المستخدمون إلى الوصول إليها: (1) يوفر "المشغل" "Launcher" الوصول إلى متصفح Chrome وتطبيقات G Suite الأخرى ، (2) سيعرض "الرف" "Shelf" التطبيقات التي يكثر استخدامها ، و (3) "شريط الحال" "Status Bar" الذي يتوسع إلى قائمة تسمح لك بتعديل الإعدادات لجهازك ومراقبة Wi-Fi وتسجيل الخروج وإيقاف تشغيل جهاز Chromebook .

